

Datenblatt Varianten:

sas560öf, Aggregat mit 500l Behälter, stehend
Artikelnummer: 2Z 83 700

Technische Daten:

Type: sas560öf

Betriebsüberdruck: 10 bar

Ansaugleistung: 560 l/min

Effektive Lieferleistung: 457 l/min

Verdichterstufen pro Aggregat: 2

Zylinder pro Aggregat: 2

Drehzahl: 1450 1/min

Nennleistung Aggregat: 3,0 kW

Motor Schutzart/Isolationsklasse: IP 54/F

Motor Effizienzklasse: EFF1

Betriebsspannung: 400/230Y~3/50 V/Hz

Schalldruckpegel: 79 dB(A) optional mit Schalldämmbox (siehe Datenblatt 2Z 83 750)

Abmessungen: 2020 mm x 600 mm x 1220 mm

Lieferumfang: Aggregat **sas560öf** aufgebaut auf einem stehenden 500l Behälter, Anschlussschlauch, Motorschutz, Schwingelemente, Sicherheitsventil und Druckschalter

Gewicht: 207 kg

Druckluftanschluss: G1/2"

Artikelnummer: 2Z 83 700

Beschreibung:

Das Aggregat "sas560öf" ist aufgebaut auf einem stehenden 500l Behälter. Der direktgetriebene Zweizylinder ist Öl frei und luftgekühlt. Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf eine niedrige Aggregatdrehzahl gelegt. Dies führt zu hohen Standzeiten aller Bauteile. Die Pleuel- und Kolbenbolzenlager sind als Wälzlager ausgeführt. Die Zylinderköpfe aus hochwertiger Aluminiumlegierung sorgen für effektive Kühlung. Die Wärme wird optimal abgeleitet durch ein großes Lüfter Rad. Damit wird die lange Lebensdauer des Aggregates gewährleistet. Effiziente Nachkühler schaffen niedrige Druckluftaustrittstemperaturen.

Die Reinheit der zu verdichtenden Ansaugluft wird durch hochwertige Ansaugfilter gewährleistet.

Bedingt durch die geringe Eigenvibration des Aggregates, ist eine Aufstellung ohne Fundamente möglich.



Datenblatt Varianten:

sas560öf, Aggregat mit 500l Behälter, stehend, schallgedämmt

Artikelnummer: 2Z 83 750

Technische Daten:

Type: sas560öf

Betriebsüberdruck: 10 bar

Ansaugleistung: 560 l/min

Effektive Lieferleistung: 457 l/min

Verdichterstufen pro Aggregat: 2

Zylinder pro Aggregat: 2

Drehzahl: 1450 1/min

Nennleistung Aggregat: 3,0 kW

Motor Schutzart/Isolationsklasse: IP 54/F

Motor Effizienzklasse: EFF1

Betriebsspannung: 400/230Y~3/50 V/HZ

Schalldruckpegel: 67 dB(A)

Abmessungen: 2020 mm x 620 mm x 1420 mm

Lieferumfang: schallgedämmtes Aggregat **sas560öf** aufgebaut auf einem stehenden 500l Behälter, Anschlussschlauch, Motorschutz, Schwingelemente, Sicherheitsventil und Druckschalter

Gewicht: 297 kg

Druckluftanschluss: G1/2"

Artikelnummer: 2Z 83 750

Beschreibung:

Das schallgedämmten Aggregat "sas560öf" ist aufgebaut auf einem stehenden 500l Behälter. Der direktgetriebene Zweizylinderzylinder ist Öl frei und luftgekühlt. Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf eine niedrige Aggregatdrehzahl gelegt. Dies führt zu hohen Standzeiten aller Bauteile. Die Pleuel- und Kolbenbolzenlager sind als Wälzlager ausgeführt. Die Zylinderköpfe aus hochwertiger Aluminiumlegierung sorgen für effektive Kühlung. Die Wärme wird optimal abgeleitet durch ein großes Lüfter Rad. Damit wird die lange Lebensdauer des Aggregates gewährleistet. Effiziente Nachkühler schaffen niedrige Druckluftaustrittstemperaturen.

Die Reinheit der zu verdichtenden Ansaugluft wird durch hochwertige Ansaugfilter gewährleistet.

Bedingt durch die geringe Eigenvibration des Aggregates, ist eine Aufstellung ohne Fundamente möglich.

